

# Руководство пользователя



## Детский тренажер «Бегущий по волнам» DFC JUNIOR VT-2800

### ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ:  
мелкие детали не предназначены  
для детей младше 3 лет


## Основные меры предосторожности:

1. Сборка должна осуществляться взрослым.
2. Прочитайте все инструкции перед тем, как воспользоваться тренажером.
3. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования
4. Рекомендованный возраст ребенка: 3-7 лет.
5. Не предназначен для детей, чей вес превышает 68кг/150 фунтов.
6. Перед использованием проконсультируйтесь у вашего педиатра.
7. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра во время использования этого оборудования.
8. Храните мелкие разобранные детали в пластиковой упаковке в недосягаемости от детей и правильно утилизируйте упаковку.
9. Следует соблюдать осторожность при распаковке и сборке. Дети не должны трогать какие-либо детали, в том числе батарейки, или помогать собирать тренажер.
10. Никогда не используйте вблизи проходов, наклонных поверхностей, дорог, бассейнов или водоемов.
11. Никогда не позволяйте более чем одному ребенку (1) использовать тренажер одновременно.
12. Ребенок должен обязательно надеть обувь перед использованием тренажера.
13. Надевайте подходящую одежду для использования тренажера. Избегайте одежды свободного покроя, которая может попасть в тренажер или которая ограничивает и затрудняет движения.
14. Не позволяйте детям стоять на тренажере.
15. Если какая-либо деталь тренажера сломана, немедленно прекратите его использование.
16. Тренажер необходимо проверять взрослому перед каждым использованием. Все болты и гайки необходимо подтягивать перед каждым использованием.
17. Взрослый должен проинструктировать детей перед использованием.
18. Установите тренажер на плоской ровной поверхности. Рекомендуется использовать маты.
19. Неправильное или чрезмерное использование может привести к травмам.
20. Немедленно прекратите тренировку, если ребенок почувствует головокружение, потерю сознания или истощение. Если ребенок имеет физические ограничения или восстанавливается после травмы, настоятельно рекомендуется использовать тренажер под присмотром специалиста или лечащего врача.
21. Взрослые должны помочь ребенку отрегулировать сопротивление педалей и высоту сиденья.
22. Перед использованием тренажера подготовьте батарейки 1.5V UM-3 или AA(2шт), чтобы вставить их в компьютер. Использованные батарейки являются опасными отходами. Ознакомьтесь с правилами утилизации.

# Инструкция по сборке

Части тренажера:

	<p>8 x болты, гайки, шайбы</p> <p>4 x винты</p> <p>2 X шестигранный ключ</p> <p>1 x гаечный ключ</p>
---	--






## Важное замечание по сборке:


Установите все винты вручную, чтобы начать и затяните при завершении. Это облегчит сборку.

### Шаг 1. Прикрепите 4 угловые опоры




Используя 8 х болтов, гаек и шайб, прикрепите 4 угловые опоры к основанию.

1. Вытащите гайки из основания с помощью ключа.
2. Установите угловые опоры и прикрепите их к основанию с помощью прилагаемого гаечного ключа.




Убедитесь, что большие отверстия расположены вовнутрь.

## Шаг 2. Установите поручни.



Вытащите винты из тяг с помощью шестигранного ключа.



Проденьте тягу в верхнее отверстие задней подвижной стойки поручня.



Расположите каждый конец тяги в отверстия на угловых опорах.




Затяните шестигранным ключом с каждой стороны.

## Шаг 3. Установите передний поручень.




Повторите аналогичные действия с передним поручнем.




Убедитесь, что ручки на переднем поручне повернуты вовнутрь.

## Шаг 4. Установите педали на подвижных стойках.





Вытащите болты из опоры педалей.  
Переместите шайбы в отверстие в нижней части подвижной стойки.  
Проденьте крепление опоры педалей через подвижные стойки и шайбы.



**Важное замечание:**

Убедитесь, что выступ педали расположен в передней части.

**Тренажер «Бегущий по волнам» в собранном виде:**

